



## Når vaskemaskinen lugter

- Vask maskinen igennem 3 gange ved 60 grader med en halv deciliter klorholdig opvaskemiddel til opvaskemaskiner, for eksempel Shine Maskinopvask.
- Vask maskinen igennem en gang ved 60 grader uden vaskemiddel.
- Vask maskinen igennem 3 gange ved 60 grader med 30 gram citronsyre.
- Vask maskinen igennem en gang ved 60 grader uden vaskemiddel.
- Det meste af den sure belægning er nu ude af maskinen, men der kan godt gå lang tid, før den sidste sure lugt forsvinder.

Vær opmærksom på, at nogle producenter fraråder brug af syre og klor i vaskemaskinen. Se i maskinens brugsanvisning eller kontakt firmaet.

## Undgå den sure lugt

- Doser vaskemidlet efter vandets hårdhed. Vandværket eller kommunens tekniske forvaltning kan oplyse om vandets hårdhedsgrad.
- Vask ved 95 grader en gang imellem for at undgå bakteriebelæggninger i vaskemaskinen.
- Lad sæbeskuffen og lugen stå åbne, når maskinen ikke er i brug.
- Rengør sæbeskuffen en gang om måneden. Rengør trevlefilteret ved samme lejlighed.