



Vedr. Montering af rullegardinbeslag på kunststof vinduer - og døre.

Det er meget vigtigt, at beslag for rullegardiner bliver monteret rigtigt på kunststofvinduer – og døre. Vi har, diskuterer dette problem med fabrikken. Men blev enige om, at evt. beslag **SKAL** monteres som vist på nedenstående skitse.

Der skal bores 2 mm huller, og der skal anvendes 3 mm x 10 mm selvskærende skruer.

Det er **IKKE** tilladt at montere andre former for beslag på kunststofvinduerne og døre.

Med venlig hilsen

Tage Skott

