

INSTALLATIONER SET
FRA BADEVÆRRELSÉ

EFTER BERARINK KAN
FØRINGSRØRSE AFVULDE
FRA RØRT LINSE ± 10 CM,
SÅ DER SKAL HOVEDS 200
Sikkerhedsafstand.

Rør i væg

Vægtykkelsen mellem badeværelser
og værelser er under 8 cm, så derfor
skal der ved boring i væg tages hen-
syn til placering af rør.

OK. DERES FÆRDIGE GULV

BEMÆRK LOFT-ELEMENT
SKAL UDFØRES SOM BS60

OPSTALT AF VÆG MELLEML BADEVÆRELSE OG
SOVEVÆRELSEVÆRELSE

