



We keep *your* promises!

Vedligeholdelse af RAW indvendige og udvendige døre og karme

Indvendige døre og karme

Hængsler

Hængsler smøres efter behov, dog mindst én gang om året. Hængslerne er smurte ved levering, men ved evt. justering af højden bør hængslerne samtidig smøres med en smule konsistensfedt eller syrefri olie.

Dørstopper

NB! Bør aldrig monteres nærmere hængslet end 2/3 af dørens bredde, målt fra hængslet.

Låse

Låse er engangssmurt fra fabrik og skal ikke behandles yderligere.

Vedligeholdelse og reparationer på færdigmalede, indvendige døre og karme

Det kan være nødvendigt at reparere mekaniske skader og ridser. Følg denne vejledning:

1. Større skader i karm og dør spartles med syntetisk spartelmasse.
2. Slib med korn 150-240 sandpapir.
3. Mal overfladen med træmaling, glans 20 til 50 (dørens standardfarve= Hvid, NCS S 0502-Y).

Ved ridser i selve dørpladen (på fladen) anbefales en omlakering på et værksted for bedste resultat.

Rengøring

I første omgang rengøres malede døre med klud og varmt vand. Efter behov kan de i husholdningen normalt forekommende vaske, opvaske- og øvrige milde rengøringsmidler anvendes. Brug ikke skurepulver og lignende midler med slibende effekt. Fedtpletter, skosvæerte og lignende tørres af med alm. forekommende rengøringsmidler uden slibende effekt. Stærkere opløsningsmidler må ikke anvendes. Rengøringsmidler må ikke indeholde sprit, opløsningsmidler, klor eller salmiak. Umiddelbart efter rengøring skal overfladen – uanset anvendte metoder – altid tørres af på hele fladen.

Døre til badeværelser

Døre til badeværelser skal altid forsegles i bunden med syntetisk lak eller skibslak, hvis ikke dette er bestilt fra fabrik. Aftør altid døren efter badning, for at kondensvand ikke sætter sig i underkant af døren. Bundens forseglingen skal jævnlige vedligeholdes, mindst 1 gang om året.



We keep *your* promises!

Vedligeholdelse af RAW indvendige og udvendige døre og karme

Udvendige døre

Udvendig døre med glas

Sørg jævnligt for, at alle forseglinger altid er helt intakt. Brug klar silikone til udvendig brug til reparationer af forseglinger. Ved pudsning/rengøring af glas på partier, skal der sikres, at der ikke løber vand ned mellem glas og glasliste.

Bundstykke

Lakeres efter behov dog min. 1 gang årligt. OBS: Bør foretages så hyppigt, at lakken ikke gennembrydes, da bundstykkerne så vil blive mørke.

Gummibundstykker + tætningslister rengøres med sæbespånner eller brun sæbe.

Hængsler

På massive døre og yderdøre anvendes taggående hængsler på hvilke der findes en horisontal slids på dørdelen, som har 2 formål: Højdejustering og smøring.

Højdejustering:

1. Løft døren 5-10 mm (den skal ikke løftes af).
2. Placér en eller flere justeringsbrikker gennem slidsen.
3. Sænk døren igen og justeringsbrikken falder på plads i toppen af hængslet.
4. Justeringsbrikker findes i 1 og 1,5 mm, er hærdede og modstår slitage lige så godt som hængslets tapper. Samtlige hængsler skal justeres ens.

Smøring:

Hængsler smøres efter behov dog min. én gang årligt. Gå frem på samme måde som ved højdejustering. Før en smule konsistensfedt eller syrefri olie igennem slidsen.

Tætningslister

Rengøres jævnligt med almindelig forekommende milde vaske- og opvaskemidler.

OBS! Anvend aldrig petroleumbaserede produkter, da gummilisten risikerer at krympe.

Vedligeholdelse og reparationer på færdigmalede, udvendige døre

Vedligeholdes som øvrigt udvendigt træværk. Vær særlig omhyggelig med dørpladen, som ikke må have mekaniske skader og skal have en tætlukkende behandling, som forhindrer, at fugt kan trænge ind i finéren og i kanterne.

Reparation kan foretages som følger:

1. Mekaniske skader spartles med syntetisk spartelmasse til udendørs brug.
2. Pudsning med korn 150–240 sandpapir i træets åreretning.
3. Maling af overfladen med maling til udvendige døre og vinduer.

RAW A/S, 01-02-2018