

# RENGØRINGSVEJLEDNING

For optimal udnyttelse af lyset anbefales en regelmæssig rengøring af belysningsarmaturerne.

Det er vigtigt at slå spændingen fra inden rengøring af armaturer.  
Elektriske komponenter og tilkoblinger må ikke udsættes for vand eller fugt.

Dele i polycarbonat eller dele, der er pulverlakerede rengøres med rent vand tilsat neutralt vaskemiddel (pH 7) efterfulgt af aftørring med rent vand og klud – gerne demineraliseret vand af hensyn til kalk.

Det anbefales, at det anvendte vaskemiddel aldrig tørrer op på de afvaskede flader, idet det kan danne skjolder på reflektor eller optik, som er vanskeligt at fjerne bagefter.

Reflektorer skal altid afvaskes med demineraliseret vand og aftørres og bør udføres med forsigtighed, så man ikke skader reflektormaterialer.

Brug af vaskemidler, der indeholder slibemidler eller opløsningsmidler, vil kunne skade overfladen og skal undgås. Brug gerne mikrofiberklud, blød svamp eller lignende.

Hyppigheden af rengøring og eftersyn er bestemt af de krav, der stilles i vedligeholdelsesmanualen.

Med venlig hilsen  
Solar Ligh