

## RENGØRING AF FILTER I EMHÆTTE

---

For at opnå den bedste udsugning er det **meget** vigtigt at filtrene i emhætten jævnligt rengøres.

### Luftfilter

Filteret er af syntetisk materiale og opfanger en del af det støv som plejer at følge med luften udefra. Luften kommer ind i filterets overside.

Man ser altså, når filteret begynder at blive snavset.

**Rengøring:** Træk filteret ud af holderen og støvsug det fra oversiden.  
Tag filteret væk ved at trække det lige ud. Rammen skal være nedad, når filteret sættes på plads igen.

### FEDTFILTER:

Hvor ofte filteret behøver at blive rengjort afhænger af husets madlavningsvaner. En retningsråd er 1 – 2 gange om måneden.

**Rengøring:** Vask af i varmt vand med almindeligt opvaskemiddel. Filteret tåler også afvaskning i opvaskemaskine.  
Spul filteret igennem med rent vand og lad det løbe af, inden det sættes på plads igen.

Filteret holdes på plads af to fjedrende plastknopper. Støt filteret med hånden, skyd plastknopperne til side og tag filteret af.