

Vejledning

Kære bruger af Salto Adgangskontrol Systemet.

Salto Adgangskontrolsystemet er etableret på Deres dør i stedet for en normal mekanisk aflåsning med en nøgle. Da der kan være tvivl om hvordan låsen virker, har vi hermed fremstillet en lille vejledning i brugen.

Oplåsning:

1. Sæt brikken på læseren indtil der høres et klik fra læseren.
2. Drej vrideren 360 grader væk fra dørkarmen til højre eller venstre
3. Tryk ned i grebet og skub døren ind.

Indefra: Drej vrideren 360 grader væk fra dørkarmen til højre eller venstre

Aflåsning:

1. Træk døren til og træk op i grebet.
2. Sæt brikken på læseren indtil der høres et klik fra læseren.
3. Drej vrideren 360 grader mod dørkarmen til højre eller venstre

Indefra: Drej vrideren 360 grader mod dørkarmen til højre eller venstre

Ved lavt batteri, vil der komme en advarsel med 4 lave "beep" toner, hvorefter døren vil kunne oplåses. Meld venligst dette til administrationen, så batterierne kan blive skiftet.

Vær opmærksom på, at denne låseenhed ikke fungerer som en smæk lås. De skal derfor selv sørge for aflåsning, når de forlader hjemmet.

Med venlig hilsen

