

# Vejledning

Kære bruger af Salto Adgangskontrol Systemet.

Salto Adgangskontrolsystemet er etableret på Deres dør i stedet for en normal mekanisk aflåsning med en nøgle. Da der kan være tvivl om hvordan låsen virker, har vi hermed fremstillet en lille vejledning i brugen.

**Oplåsning:** 1. Sæt brikken på læseren indtil der høres et klik fra læseren.

**Udefra** 2. Tryk ned i grebet og skub døren ind.

**Indefra:** Tryk ned i grebet, og træk i døren.

**Aflåsning:** 1. Træk døren til.

**Udefra** 2. Sæt brikken på læseren indtil der høres et klik fra læseren.

**Indefra:** 3. Træk op i grebet til det naturligt stopper (inden 6 sekunder).

Træk op i grebet.

**Omstilling:** Døren er oplåst, så den ikke aflåses når døren smækker:

Tryk ned i grebet på indvendig side og hold brikken på. Der

høres nu en advarselstone fra enheden der betyder at døren er omstillet.

**Tilbagestilling:** Gør det samme som ved omstilling, og døren låser igen når den lukkes.

Ved lavt batteri, vil der komme en advarsel med 4 lave "beep" toner, hvorefter døren vil kunne oplåses. Meld venligst dette til administrationen, så batterierne kan blive skiftet.

Vær opmærksom på, at denne låseenhed fungerer som en smæklås.

De skal derfor selv sørge for at have nøglebrikken med når De forlader hjemmet.

Med venlig hilsen

# SALTO

Smart Access Locking Technology

